

APLIKAČNÝ PREDPIS

## Kreatívny vosk KREATIV WACHS Tvrdivoskový olej HARTWACHS-ÖL (podkladová drevina SM, CSM, BO)

### 1. Príprava podkladu

- povrch dreva musí byť čistý a suchý
- vlhkosť dreva 8 - 10%
- brúsenie podkladu P120 (pokiaľ je použité jemnejšie brúsenie má to veľký vplyv na sýtosť odtieňa)
- drásaný (kartáčovaný) povrch = kombinácia oceľová a nylonová (P80) kefa, alebo nylonová (P80) kefa.

### 1. Aplikácia Kreatívneho vosku v požadovanom odtieni (napr. CW-0075/7150)

- pred aplikáciou je nutné materiál dobre premiešať
- 1 x nános 25 - 50 g/m<sup>2</sup>
- natieranie tvrdším štetcom (hustý vlas a prírodné štetiny), alebo valčekom z mikrovlákna
- schnutie 12 hod. pri optimálnych podmienkach prostredia

**POZOR:**

*Štetce, handry a valčeky je potrebné po aplikácii umyť technickým benzínom.*

*Handry a všetky použité pomôcky podliehajú za určitých okolností riziku samovoľného vznietenia počas vysychania. Je preto nutné ich uložiť na bezpečnom mieste. Najlepšie je ich uzavrieť do plechového kanistra a zamedziť tak prístupu kyslíka potrebného na horenie.*

### 2. Aplikácia Tvrdivoskového oleja HARTWACHS-ÖL – bezfarebný (napr. HW-0075/1000).

- v prípade požiadavky na hladký povrch je vhodné ho obrúsiť brúsnym papierom o zrnitosti P220-P280.
- pred aplikáciou ďalšej vrstvy musí byť z povrchu odstránený prach
- 1 x nános 15-30 g/m<sup>2</sup>
- natieranie tvrdším štetcom (hustý vlas a prírodné štetiny), alebo valčekom z mikrovlákna
- schnutie 10 – 12 hod. pri optimálnych podmienkach prostredia
- úplne vytvrdnutie povrchu 4 – 6 dní
- optimálne podmienky: teplota 18 - 22°C, relatívna vlhkosť 45 – 65% a dobre odvetranie priestoru

*Vosk a olej nesmie na povrchu vytvoriť „lakový film“! Úlohou oleja nie je vytvárať na povrchu vrstvu imitujúcu nalakovaný povrch. Olej má za úlohu ochrániť povrch pred vlhkosťou, má ho konzervovať a zabezpečiť prirodzený vzhľad povrchu. Nevsiaknutý olej je preto potrebné vytrieť.*