

APLIKAČNÝ PREDPIS

Objektový olej OBJEKT-ÖL Na nábytok, stoličky a interiérové obklady

(podkladová drevena BK,DB,JA,SM,BO,...)

1. Príprava podkladu

- brúsenie podkladu P100-120

2. Aplikácia OBJEKT-ÖL v požadovanom odtieni, resp. transparent (bezfarebný)

- aplikácia natieraním napr. OBJEKT-ÖL 1200
- nanáša len množstvo, ktoré je schopné vsakovať do podkladu
- schnutie 12 hodín

3. Aplikácia OBJEKT-ÖL – transparent (bezfarebný)

- aplikácia natieraním napr. OBJEKT-ÖL - transparent
- nanáša len množstvo, ktoré je schopné vsakovať do podkladu
- schnutie 12 hodín

OBJEKT-ÖL nesmie na povrchu vytvoriť „lakový film“! Úlohou oleja nie je vytvárať na povrchu vrstvu imitujúcu nalakovaný povrch. Olej má za úlohu ochrániť povrch pred vlhkosťou, má ho konzervovať a zabezpečiť prirodzený vzhľad povrchu. Nevsiaknutý olej je preto potrebné vytrieť.

POZOR:

Štetce, handry a valčeky je potrebné po aplikácii umyť technickým benzínom.

Handry a všetky použité pomôcky podliehajú za určitých okolností riziku samovoľného vznietenia počas vysychania. Je preto nutné ich uložiť na bezpečnom mieste. Najlepšie je ich uzavrieť do plechového kanistra a zamedziť tak prístupu kyslíka potrebného na horenie.

15.03.2019/LK