

APLIKAČNÝ PREDPIS

Vosk na priečne rezy

(podkladová drevena SM,BO,...)

1. Príprava podkladu

- vosk sa aplikuje ako záverečný krok, po zhotovení kompletnej povrchovej úpravy v exteriérovej časti

2. Aplikácia Vosku

- aplikácia štetcom alebo špachtľou s následným dôkladným rozotretím
- aplikuje sa len na priečne rezy(rezné hrany)
- vtiera sa do štruktúry priečného rezu
- nanáša sa len množstvo, ktoré je schopné povrch absorbovať do pórov
- schnutie 24 hodín

Vosk na priečne rezy nesmie na povrchu vytvoriť „lakový film“! Úlohou vosku nie je vytvárať na povrchu vrstvu imitujúcu nalakovaný povrch. Vosk má za úlohu ochrániť povrch pred vlhkosťou, má ho konzervovať a zabezpečiť prirodzený vzhľad povrchu a predĺžiť jeho životnosť.

POZOR:

Štetce, handry a valčeky je potrebné po aplikácii umyť technickým benzínom.

Handry a všetky použité pomôcky podliehajú za určitých okolností riziku samovoľného vznietenia počas vysychania. Je preto nutné ich uložiť na bezpečnom mieste. Najlepšie je ich uzavrieť do plechového kanistra a zamedziť tak prístupu kyslíka potrebného na horenie.

15.03.2019/LK