

APLIKAČNÝ PREDPIS

DIOTROL – LONGLIFE WF olejový systém na okná, okenice a dvere

(dokončovacie exteriérových prvkov, podkladová drevena Smrek, Borovica)

1. Príprava podkladu

- podklad musí byť obrúsený brúsny papierom so zrnitosťou P120
- pri kefovaných (drásaných) povrchoch sa odporúča použitie brúsneho nylonu (nie kovových drôtených nástrojov)

Pri nedodržaní odporúčanej zrnitosti pri brúsení podkladu môže dôjsť k farebnej odchýlke od odtieňov uvedených vo vzorkovníciach.

2. Aplikácia bezfarebnej Diotrol olejovej impregnácie DI

- impregnácia sa aplikuje máčaním, natieraním, prípadne aj striekaním
- aplikuje sa 1x nános 60-75 g/m² v dodávateľskej viskozite
- impregnácia vsakuje do podkladu a nesmie na povrchu vytvárať film
- schnutie pred aplikáciu ďalšej vrstvy je minimálne 12 hodín

Podmienky potrebné na schnutie:

Relatívna vlhkosť vzduchu: 45-75%

Teplota prostredia: 18-28°C

Dôkladnému vyschnutiu materiálu výrazne napomáha prúdenie okolitého vzduchu.

3. Aplikácia prvej vrstvy Diotrol – LONGLIFE WF olejovej lazúry v požadovanom odtieni napr. DP-6815

- 1x nános 100µ mokrého filmu natieraním v dodávateľskej viskozite
- aplikácia štetcom s kratším vlasom pre zabezpečenie dôkladného vmasírovania materiálu do podkladu
(materiál je možné aplikovať aj striekaním a následne ho dôkladne rozotrieť štetcom)
- schnutie pred aplikáciu ďalšej vrstvy je minimálne 24 hodín

4. Aplikácia druhej vrstvy Diotrol – LONGLIFE WF olejovej lazúry v požadovanom odtieni napr. DP-6815

- pred aplikáciu je možné povrch jemne prebrúsiť zeleným padom o zrnitosti P320 (má to za následok hladší povrch konečnej povrchovej úpravy)
- 1x nános 100µ mokrého filmu natieraním v dodávateľskej viskozite
- aplikácia štetcom s kratším vlasom pre zabezpečenie dôkladného vmasírovania materiálu do podkladu
(materiál je možné aplikovať aj striekaním a následne ho dôkladne rozotrieť štetcom)
- schnutie pred ďalšou manipuláciou je 48 hodín

5. Aplikácia tmelu na priečne rezy

- aplikácia natieraním Diotrol Woodseal - transparent
- tmel je nutné dôkladne votrieť do pórov priečných rezov
- tmel nesmie vytvoriť na povrchu film
- schnutie 4-6 hodín
- tmel je možné aplikovať aj počas procesu montáže kovania

Tmel Diotrol Woodseal zabezpečuje dôkladnú ochranu priečných rezov pred vníkaním vlhkosti. Jeho použitie nie je podmienkou, výrazne však predlžuje životnosť celkovej povrchovej úpravy.

POZOR:

Štetce, handry a valčeky je potrebné po aplikácii umyť technickým benzínom.

Handry a všetky použité pomôcky podliehajú riziku samovoľného vznietenia počas vyschýnania. Je preto nutné ich uložiť na bezpečnom mieste. Najlepšie je ich uzavrieť do plechového kanistra a zamedziť tak prístupu kyslíka potrebného na horenie.

21.08.2016/LK