

APLIKAČNÝ PREDPIS

Exteriérová olejová lazúra, HS LASUR - HS

EXTERIÉROVÉ POUŽITIE

(podkladová drevina Smrek, Smrekovec, Borovica)

Príprava podkladu:

Povrch dreva musí byť čistý, suchý, bez mastnoty (max. vlhkosť dreva 14%)

Brúsený povrch = P100

Frézovaný

Drásaný (kartáčovaný) povrch = kombinácia oceľová a nylonová (P80) kefa

Spracovanie:

A. Ošetrovanie bez použitia ALK Olejovej impregnácie na drevené konštrukcie PI

1. Aplikácia Exteriérová olejová lazúra - HS

Pred aplikáciu materiál dobre premiešať, použitie v dodávateľskej viskozite (neriediť).

- 1 x nános 15 – 20m²/l natieraním pevným štetcom (hustý vlas a prírodné štetiny)
- olej nesmie na povrchu vytvoriť „ hrubý lakový film“
- schnutie 12 hod. pri optimálnych podmienkach prostredia

Pozor!!!

Handry a všetky použité pomôcky podliehajú riziku samovoľného vznietenia počas vysychovania. Je preto nutné ich uložiť na bezpečnom mieste. Najlepšie je ich uzavrieť do plechového kanistra a zamedziť tak prístup kyslíka potrebného na horenie.

2. Aplikácia Exteriérová olejová lazúra - HS

Pre dosiahnutie dokonale hladkého povrchu sa odporúča pred aplikáciou druhej vrstvy povrch zľahka prebrúsiť brusným papierom P180 na mäkkom podklade.

Pred aplikáciu materiál dobre premiešať, použitie v dodávateľskej viskozite (neriediť).

- 1 x nános 20m²/l natieraním pevným štetcom (hustý vlas a prírodné štetiny)
- olej nesmie na povrchu vytvoriť „ hrubý lakový film“
- schnutie 12 hod. pri optimálnych podmienkach prostredia
- úplne dozretie povrchu 4 -7 dní

B. Ošetrovanie s použitím Olejovej impregnácie na drevené konštrukcie PI

1. Aplikácia Olejová impregnácia na drevené konštrukcie - PI

Pred aplikáciu materiál dobre premiešať, použitie v dodávateľskej viskozite (neriediť).

- 1 x nános 12 – 15m²/l natieraním pevným štetcom (polomäkký vlas a prírodné štetiny)
- schnutie 12 -24 hod. pri optimálnych podmienkach prostredia

2. Aplikácia Exteriérová olejová lazúra - HS

Pred aplikáciu materiál dobre premiešať, použitie v dodávateľskej viskozite (neriediť).

- 1 x nános 15 – 20m²/l natieraním pevným štetcom (hustý vlas a prírodné štetiny)
- olej nesmie na povrchu vytvoriť „ hrubý lakový film“
- schnutie 12 hod. pri optimálnych podmienkach prostredia

Pozor!!!

Handry a všetky použité pomôcky podliehajú riziku samovoľného vznietenia počas vyschýnania. Je preto nutné ich uložiť na bezpečnom mieste. Najlepšie je ich uzavrieť do plechového kanistra a zamedziť tak prístup kyslíka potrebného na horenie.

3. Aplikácia Exteriérová olejová lazúra - HS

Pre dosiahnutie dokonale hladkého povrchu sa odporúča pred aplikáciou druhej vrstvy povrch zľahka prebrúsiť brusným papierom P180 na mäkkom podklade.

Pred aplikáciu materiál dobre premiešať, použitie v dodávateľskej viskozite (neriediť).

- 1 x nános 20m²/l natieraním pevným štetcom (hustý vlas a prírodné štetiny)
- olej nesmie na povrchu vytvoriť „ hrubý lakový film “
- schnutie 12 hod. pri optimálnych podmienkach prostredia
- úplne dozretie povrchu 4 -7 dní

Optimálne prostredie na aplikáciu a schnutie:

Teplota 18 - 22°C, relatívna vlhkosť 45 – 65% a dobre odvetranie priestoru.

Čistenie pracovného náradia:

PNtech riedidlo, alebo technický benzín.