

## APLIKAČNÝ PREDPIS

# Interiérový olej, AQUA OLEJ NATURAL - AQON

## INTERIÉROVÉ POUŽITIE

( podkladová drevina Smrek, Smrekovec, Borovica, Buk, Dub, Jaseň )

### Príprava podkladu:

Povrch dreva musí byť čistý, suchý, bez mastnoty ( max. vlhkosť dreva 12% )

Brúsený povrch = P100

Frézovaný

Drásaný ( kartáčovaný ) povrch = kombinácia oceľová a nylonová ( P80 ) kefa

### Spracovanie:

#### 1. Aplikácia AQUA OLEJ NATURAL

Pred aplikáciu materiál dobre premiešať, použitie v dodávateľskej viskozite (neriediť).

- 1 x nános 15 – 20m<sup>2</sup>/l natieraním pevným štetcom ( hustý vlas a prírodné štetiny ), alebo valčekom z mikrovlákná

- jeho úlohou je vsakovať do dreveného podkladu, nie vytvárať film

- schnutie 4 – 6 hod. pri optimálnych podmienkach prostredia

#### 2. Brúsenie povrchu

- jemné prebrúsenie padom, alebo brúsnou hubkou

#### 3. Aplikácia AQUA OLEJ NATURAL

Pred aplikáciu materiál dobre premiešať, použitie v dodávateľskej viskozite (neriediť).

- 1 x nános 20 – 24m<sup>2</sup>/l natieraním pevným štetcom ( hustý vlas a prírodné štetiny ), alebo valčekom z mikrovlákná

- jeho úlohou je vsakovať do dreveného podkladu, nie vytvárať film

- schnutie 6 – 8 hod. pri optimálnych podmienkach prostredia

### Optimálne prostredie na aplikáciu a schnutie:

Teplota 18 - 22°C, relatívna vlhkosť 45 – 65% a dobre odvetranie priestoru.

### Čistenie pracovného náradia:

Vodou.