

APLIKAČNÝ PREDPIS

Interiérový olej, AQUA OLEJ NATURAL - AQON

INTERIÉROVÉ POUŽITIE

(podkladová drevina Smrek, Smrekovec, Borovica, Buk, Dub, Jaseň)

Príprava podkladu:

Povrch dreva musí byť čistý, suchý, bez mastnoty (max. vlhkosť dreva 12%)

Brúsený povrch = P120

Frézovaný

Drásaný (kartáčovaný) povrch = kombinácia oceľová a nylonová (P80) kefa

Spracovanie:

1. Aplikácia AQUA OLEJ NATURAL

Pred aplikáciu materiál dobre premiešať, použitie v dodávateľskej viskozite (neriediť).

- 1 x nános 15 – 20m²/l natieraním pevným štetcom (hustý vlas a prírodné štetiny), alebo valčekom z mikrovlákná

- jeho úlohou je vsakovať do dreveného podkladu, nie vytvárať film

- schnutie 4 – 6 hod. pri optimálnych podmienkach prostredia

2. Brúsenie povrchu

- jemné prebrúsenie padom, alebo brúsnou hubkou

3. Aplikácia AQUA OLEJ NATURAL

Pred aplikáciu materiál dobre premiešať, použitie v dodávateľskej viskozite (neriediť).

- 1 x nános 20 – 24m²/l natieraním pevným štetcom (hustý vlas a prírodné štetiny), alebo valčekom z mikrovlákná

- jeho úlohou je vsakovať do dreveného podkladu, nie vytvárať film

- schnutie 6 – 8 hod. pri optimálnych podmienkach prostredia

Optimálne prostredie na aplikáciu a schnutie:

Teplota 18 - 22°C, relatívna vlhkosť 45 – 65% a dobre odvetranie priestoru.

Čistenie pracovného náradia:

Vodou.